

取扱説明書

ご使用の前に

- ◆タブレットをご使用になる前にこの取扱説明書を必ずお読みください。 この取扱説明書は大切に保管してください。
- ◆この取扱説明書に記載されている内容は初期設定に基づいています。
- ◆画像やスクリーンショットは実際の製品のものとは異なる場合があります。
- ◆ご利用可能な項目やサービスなどはお使いのデバイス、ソフトウェアによって異なります。
- ◆他社製のアプリケーションによって起こった問題について当社は責任を負い かねます。



目次

お使いになる前に	4
充電する	
メモリカードを挿入する ―――	4
はじめてみよう	5
電源を入れる / 切る ―――――	5
機内モードへ切り替える ――――	5
各部の名称	5
ホーム画面	6
ホーム画面にアイテムを追加する ―――――	7
ステータスバー	7
通知パネル	8
システムバー ――――	
画面をロックする / ロックを解除する ―――――	9
テキストを入力する ――――	9
アプリケーションを管理する ―――――	9
セキュリティー	9
スリープモード ――――	10
タブレットをリセットする	10
Web —	
メール	
Gmail —————	
ブラウザ	
Play ストア (プレイストア)	14
エンターテインメント	14
ギャラリー	
音楽	
カメラ	
ツール	
カレンダー ―――	19
アラーム ――――	19
音声レコーダー	
接続 —————	21
USB 接続 ———————————————————————————————————	
Wi-Fi	
安全上のご注意	22
お手入れとメンテナンス ――――	23

お使いになる前に

■充電する

本機を初めてご使用になるときは、電池パックが完全に充電されていない可能性がありますので、ご使用の前にフル充電することをおすすめします。

- 1. 本機に micro USB ケーブルと充電器を接続し、コンセントに差し込みます。または PC と USB ケーブルで接続し充電します。
- 2. 充電が完了すれば充電完了のアイコンが表示されます。

注意

必ず指定のACアダプターとUSBケーブルをお使いください。 それ以外のACアダプターとUSBケーブルをお使いになった場合、電池パックが 破裂する危険性もあり本機器が破損する原因となります。

電源器は国や地域によって異なります。下記範囲内では変圧器は必要ありません。 入力電圧範囲 (AC100 ~ 240V) 充電器出力電圧 (DC5.0V/2.00A)

USBポートから充電する場合は、通常の充電方法よりも時間がかかります。

■メモリカードを挿入する

追加でマルチメディアファイルを保存するには、メモリカードを入れる必要があります。

- microSDメモリカードの金色の接触面を上に向けて microSDカードスロットに挿入します。
- 2. カチッと音が聞こえるまで、microSDメモリカードを差し込みます。

注 意

当社はメモリカードについて業界で認証された規格を用いていますが、メーカー によっては本機に使用できないものもあります。

はじめてみよう

■ 電源を入れる / 切る

電源を入れるには電源キーを長押しします。

電源を切るには、電源キーを長押しして「電源を切る→OK」をタップします。

■機内モードの ON/OFF を切り替える

ネットワークサービスに接続せずに本機を使用するには、機内モードへ切り替えてください。下記操作をおこなうと機内モードになります。

アプリケーション一覧から「設定→無線とネットワーク→その他→機内モード」 をタップしチェックマークを入れます。


または、電源ボタンを約1秒長押しして、「機内モード」をタップします。

本での名称 microUSB接続端子 ハッドフォン接続端子 インカメラ インカメラ (intel) (intel) スピーカー スピーカー

音量キー	音量を調節します.
電源/ロックキー	・約2秒間長押しすると本機の電源が入ります。
	・短く押すと本機がロックします。
	・約1秒間長押しして「電源を切る→OK」をタップすると
	電源が切れます。

■ホーム画面

ホーム画面には複数のスクリーンがあります。ホーム画面でスクリーンを左か右にスクロールすると隣のホーム画面へ移動し、アイコン、アプリケーションへのショートカットやその他のアイテムがホーム画面上に表示されます。



- ① 検索バーを開く
- ② 左右にスクロールし他のパネルに移動する
- ③ アプリケーションへのショートカットを表示する
- ④ システムバー
- ⑤ ステータスバー
- ⑥ アプリケーション一覧にアクセスする

■ホーム画面にアイテムを追加する

アプケーション一覧にアクセスします。



さらにアイテムを表示するには左右にスクロールします。

ホーム画面にアイテムを追加するには、アイテムを長押しして、新しい位置へ ドラッグします。

ホーム画面からアイテムを削除するには、アイテムを長押しして、ホーム画面 ト部の削除エリアヘドラッグします。

■ ステータスバー

ステータスパーは画面上部に表示されます。電池残量や現在時間、その他の インジケーターアイコンが表示されます。

		🤝 🖺 10:25
	. ★	*
	(1)	(2)
1	タスクエリア	
2	通知エリア	

インジケーターアイコン

アイコン	意味	アイコン	意味
	Open Wi-Fi 使用可能	X	機内モード設定中
\$	Wi-Fi 接続中		音楽再生中
<u>↑</u>	データのアップロード中	<u>+</u>	データのダウンロード中
ψ	メディアデバイスとして接続	\bigcirc	アラーム設定中
	電池残量		

■通知パネル

通知エリアを下にドラッグすると、 下記の通知パネルが開き、通知一覧が 表示されます。

Wi-Fi Wi-Fi接続中もしくは未接続

自動回転

画面の自動回転機能のオン/オフ

画面の明るさ

ディスプレイの明るさを調節する

機内モード

機内モードのオン/オフ

設定

設定のアプリケーションにアクセスする

電池 電池詳細をみる。

Bluetooth のアプリケーションにアクセスする

■システムバー

システムバーは画面底部に表示されます。これらの表示は基本操作キーとして 利用されます。

\leftarrow			
1)	2	3	

- ① 直前の画面に戻る
- ② ホーム画面に戻る
- ③ 最近使用したアプリケーションにアクセスする



■画面をロックする/ロックを解除する

画面のロックを解除するには、電源キーを押してロックアイコン表示させた後、「ロックアイコン」をタップしたまま「ロック解除アイコン」までスライドさせてドラッグします。画面をロックするには、電源キーを押します。

■テキストを入力する

スクリーンキーボード上で文字を選択し、テキストを入力することができます。 スクリーンキーボードを表示するにはテキスト入力エリアをタップします。 キーボードを隠すにはタスクバーにある ← をタップします。 Playストアより、お好みのキーボードアプリをダウンロードしてご使用できますが、有料のアプリもありますのでご注意ください。

■アプリケーションを管理する

本機にインストールされたアプリケーションを管理するには「設定 \rightarrow アプリ」を タップします。

- アプリケーションをアンインストールするには「ダウンロード済み」項目の アプリケーションをタップして選択後「アンインストール→OK」を タップしておこないます。
- 2. アプリケーションを停止する、または設定を変更するには、「実行中」 項目もしくは「すべて」項目からアプリケーションをタップして選択後、 必要なオプションをタップしておこないます。

■セキュリティー

画面のロック方法の変更や、タブレットを暗号化することにより本機やデータ を保護することができます。

◆画面のロック方法を変更する

画面のロック方法を変更するには、アプリケーション一覧から 「設定 \rightarrow セキュリティー \rightarrow 画面のロック」をタップします。

なし	画面のロックを使用しない
スライド	ロック解除画面にてスライドでロック解除する
パターン	登録したパターンを描きロック解除する
PIN	登録した PIN 番号を入力することによりロック解除する
パスワード	登録したパスワードを入力することによりロック解除する

■スリープモード

スリーブモードとは、操作がおこなわれない状態が続いたとき、文字入力やその他の選択をおこなえないようにして、消費電力を抑えるモードです。 アリケーション一覧から「設定 → ディスプレイ→スリーブ」をタップし、スリーブモードに入るまでの時間をタップして設定します。

■ タブレットをリセットする

以下の手順でタブレット内の内部ストレージの全データを消去し、初期設定に リセットすることができます。

- アプリケーション一覧より「設定→バックアップとリセット」をタップします。
- 2. 「データの初期化」をタップします。
- 3. 「タブレットをリセット」をタップします。

本機は自動的に工場出荷時の初期設定にリセットされます。

注意

このリセットを行うと Google アカウント、システムやアプリケーションの データと設定、ダウンロードしたアプリケーションなど、本機とSDメモリカード上のデータは全て消去されます。

Web

■メール

Eメールの送受信を行うには、リモートメールボックスサービスへ加入する 必要があります。このサービスはサービスプロバイダーが提供しています。 本機は POP3/IMAP/Exchange のインターネット標準に対応しています。 本機でEメールの送受信をする前に、メールアカウントの設定を正しく行う 必要があります。複数のメールボックスを設定することも可能です。

◆Eメールの設定

- 1 アプリケーション一覧から「メール」をタップする。
- メールボックスをセットアップするにはメールボックスガイドが利用できます。ご加入のサービスプロバイダーより提供されたメール設定情報に従い、メールアドレスとパスワードを入力し「次へ」をタップします。
- 3 アカウントの種類を POP3/IMAP/Exchange から選択して下さい。
- 4. 受信サーバーと送信サーバーの設定をメール設定情報に従い入力し「次へ」をタップします。
- 追加のメールアカウントを設定するには、右上部の から「設定」を タップし、ガイドのとおりメールアカウントを追加設定します。

メールアカウントの設定が終われば、本機にメッセージがダウンロードされます。2つ以上のアカウントを作成した場合、各々のアカウントに切り替えることができます。画面左上部からメッセージを見たいアカウントを選択します。

◆メールアカウントを削除する

- 1. アプリケーション一覧を開き「メール」をタップします。
- 2. 右上部の から「設定」をタップし、削除したいアカウントを選択します。
- 3. 「アカウントの削除」をタップします。
- 4. 「OK」をタップし確定させます。

◆Eメールの作成と送信

- 1. アプリケーション一覧を開き「メール」をタップします。
- ≥ をタップします。
- 3. To の箇所に、受信者の E メールアドレスを手動で入力します。 複数のアドレスへ送信する場合は、それぞれのアドレスを入力します。 Cc/Bcc をタップしさらに受信者を追加します。

- 添付ファイルを挿入するには、件名の横にある (全) をタップし添付ファイル を選択します。
- 5. 件名と本文を入力します。
- 6. 「送信」をタップし送信します。

Gmail

ウェブメールサービスである Google メールから受信箱へ新しいメールメッセージを取り込むことができます。送受信の前に、Gmail アカウントのセットアップが必要です。

◆Gmail アカウントを作成する

Google アカウントを持っていなければ、「New」をタップし、画面の指示に 従って新しいアカウントを作成します。

◆Gmail アカウントをセットアップする

既にお持ちのアカウントを追加するには、「既存のアカウント」をタップし、 Gmailのアドレスとパスワードを入力し、「次へ」を選択します。 セットアップ完了後、メールが本機にダウンロードされます。

◆メッセージを表示する

- 1. アカウントを開くと、タイトルバーに未読メッセージの数が表示され、 未読メールは太字で表示されます。
- 2. 表示したいメッセージをタップします。
- 重要なメッセージとしてマークするには日付下の「★」をタップします。 マークを消去するには、もう一度「★」をタップします。

◆Gmailの作成と送信

- 1. アプリケーション一覧を開き「Gmail」をタップします。
- 2. 🔼 をタップします。
- 3. Toの箇所に、受信者のメールアドレスを手動で入力します。 複数のアドレスへ送信する場合は、それぞれのアドレスを入力します。 Cc/Bcc をタップしさらに受信者を追加します。
- 4. 添付ファイルを挿入するには、件名の横にある → をタップし添付ファイルを選択します。もしくは、右上の まなり「画像を添付」もしくは「ファイルを添付」をタップし、添付したいデータを選択します。
- 5. 件名と本文を入力します。
- 6. 「送信」をタップし送信します。

■ブラウザ

アプリケーション一覧から「ブラウザ」をタップしウェブサイトにアクセスします。

◆ウェブサイトを表示する

- 1. ブラウザを選択し指定したウェブサイトを開きます。
- 2. 特定のウェブサイトにアクセスするにはURLの箇所にそのウェブサイト のアドレスを入力し、「リターンキー」をタップします。
- 3. 拡大するには、2本の指を画面上に置き、その指を開きます。 縮小するには2本の指を閉じます。画面を2回タップすることによっても 拡大・縮小できます。

◆ウィンドウの追加

同時に複数のウィンドウを開くことができます。

- 画面上部のタブバーにある「 → 」をタップすると、新しいウィンドウを 追加します。
- 2. 追加したウィンドウのタブをタップすると、そのウィンドウを表示します。
- 3. ウィンドウのタブにある「Х」をタップすると、そのウィンドウを閉じます。

◆ホームページを設定する

- 1. 右上部の をタップし「設定」をタップします。
- 2. 全般から「ホームページを設定」をタップします。
- 3. 見たいウェブサイトのウェブアドレスを入力します。

◆ブックマークを追加する

ウェブサイトを閲覧している間に、「★」をタップすると、現在のURLをブックマーク一覧に追加します。後で同じウェブサイトに簡単にアクセスできます。

◆ブックマークや履歴を見る

「ブックマーク」をタップするとブックマーク一覧や最近の閲覧履歴を開くことができます。「ブックマーク」や「ウェブページ」をタップするとそのウェブサイトを表示します。

◆ブラウザをカスタマイズする

アプリケーション一覧から「ブラウザ」をタップしウェブにアクセスします。 ブラウザ設定を調整するには右上部の ● から「設定」をタップします。

■ Play ストア (プレイストア)

Playストアを通して豊富なアプリケーションを直接本機に簡単にダウンロード することができます。Playストアをご利用になるには Google アカウントを 作成する必要があります。

- 1. アプリケーション一覧から「Playストア」をタップします。
- 2. Googleアカウントにサインインします。
- 3. ご希望のアプリケーションを検索しダウンロードします。
- 4. 画面上の指示に従って進みます。

注意

Playストアで提供された全てのアプリケーションは他社によって開発されたものです。開発元の情報を得るには各々のアプリケーションの説明書をお読み下さい。

当社は他社のアプリケーションによって起こった問題については責任を負いか ねます。

エンターテインメント

■ギャラリー

画像やビデオクリップを整理、表示、編集、他のデバイスへ送信する、壁紙と して写真を設定するなどの操作をおこなうには、アプリケーション一覧から 「ギャラリー」をタップします。

注章

保存されているファイルが多いと、アプリケーションが立ち上がるのに時間が かかります。

タイプ	フォーマット
画像	JPEG、GIF、BMP、PNG
ビデオ	H.263、H.264、AVC、VP8、MPEG-4

注意

エンコードの方式によっては正しくファイルを再生できないことがあります。

◆写真を見る

- 1. 見たい写真をタップします。さらに写真を見るには左右にスクロールします。
- 2. 写真を拡大するには、2本の指を画面上に置き、その指を開いていきます。 縮小するには2本の指を閉じます。画面を2回タップすることによっても 拡大・縮小できます。
- 3. ファイル詳細を見るには、右上部にある をタップし「詳細」を選択します。
- 5. 写真を壁紙に設定するには、右上部にある まかっプし、「設定…→壁紙」をタップします。トリミングする範囲をドラッグさせながら指定し、「OK」をタップします。

◆写真を編集する

- 1. 画像をトリミングするには、右上部にある *** をタップし「トリミング」を タップします。
 - ・トリミングボックスを動かすには、トリミングボックスの枠を希望の場所へドラッグします。希望のサイズになるまでトリミングボックスのサイズを調整します。
 - ・操作完了後「適用トリミング」をタップします。
 - ・確定する場合、右上部の「保存」をタップして終了します。
- 写真を編集し様々な効果を適用するには右上部にある「まる →編集」を タップし画面下部の4つのアイコンから選択して下さい。
 - ・色を調整するには をタップします。
 - ・フレーム効果を適用するには をタップします。
 - ・トリミング、傾き調整、回転、反転するには、🔲 をタップします。
 - ・コントラストを調節するにはをタップします。
 - ・確定する場合、右上部の「保存」をタップして終了します。

◆ビデオを再生する

- 1. フォルダをタップします。
- 2. 再生するビデオをタップします。

音楽

音楽ファイルを再生します。 アプリケーション一覧から「Play ミュージック」 をタップします。 音楽プレーヤーでサポートされているフォーマットは MP3/AAC などです。

注意

エンコードの方式によっては正しくファイルを再生できないことがあります。

◆音楽を再生する

Playミュージックは音楽ファイルの一括管理ができる統合型のインターフェイスで、内部ストレージまたは、外付けストレージに保存した音楽ファイルを再生することが出来ます。

- 1. アプリケーション一覧から「Play ミュージック」をタップします。
- 2. 再生したい音楽ファイルをタップします。
- 3. 再生をコントロールすることができます。

アイコン	意味
>\$	プレイリストの曲がシャッフルされランダムに再生されます。
\(\bar{\pi}\)	再生が終わるとプレイリストの曲をリプレイします。
	再生中の曲をリピートします。

■カメラ

カメラ機能では、写真とビデオを撮影することができます。

◆写真を撮影する

- 1. アプリケーション一覧を開き「カメラ」をタップします。
- 2. 写真を撮る前にいくつかの調整が必要です。





2本の指を画面上に置き、その指を開く(ズームイン)もしくは閉じる(ズームアウト)で、ズームを調節します。

3. 被写体にレンズを向け、 をタップし写真を撮ります。写真は自動的に DCIMフォルダに保存されます。

◆ビデオを録画する

- 1. アプリケーション一覧を開き「カメラ」をタップします。
 - 【 をタップするとビデオモードに変更されます。
- 2 ビデオ録画の前にいくつかの調整が必要です。





2本の指を画面上に置き、その指を開く(ズームイン)もしくは閉じる(ズームアウト)で、ズームを調節します。

アイコン	意味
ø	タップするとインカメラとアウトカメラが切り替わります。 インカメラ:自分撮り用前面カメラ (200万画素) アウトカメラ:通常撮影用背面カメラ (500万画素)
1-1-	ビデオの画質の変更、低速度撮影の設定、位置情報の記録オン/オフを設定します。
O	カメラモードに切り替えます。
Z	色バランスを調節します。

- 3. 録画をスタートするには をタップします。ビデオ録画時間は保存場所 の容量によって制限されます。

ツール

■カレンダー

カレンダー機能は、画面表示を日 / 週 / 月単位に切り替えて見ることができ、 イベントを作成することや必要に応じてリマインダーとしてアラームをセット することができます。

カレンダーを起動するには、アプリケーション一覧から「カレンダー」をタップします。

- 1. イベント作成するには きょをタップします。
 - ・タイトル記入し、カテゴリ・時間・内容などを記入します。
 - ・記入完了後に「完了」をタップします。
- 日/週/月/予定リストなど様々なビューでカレンダーを表示することができます。
- 入力した項目を削除するには、「イベント」をタップして開き「 → OK」をタップします。

アラーム

アプリケーション一覧から「時計」をタップし、 **(*)** をタップします。 「 **1** →設定」から、消音までの時間や音量などアラーム設定内容を変更することができます。

- 1. アラームを追加するには + をタップします。
 - ・数字キーパッドでアラーム時間を設定し、設定完了後「OK」をタップします。
 - ・アラーム詳細を設定するには ✓ をタップします。設定完了後 ▲ をタップします。
 - ・アラーム時間を変更するには時間をタップし数字キーパッドで変更 します。
 - ・アラームのオン/オフの切り替えは、アラームのONまたはOFFをタップすることにより「ON \rightarrow OFF」または「OFF \rightarrow ON」に切り替わります。
- アラーム音が鳴った時、アラームをストップするにはアラームアイコンを べドラッグしてください。スヌーズ機能を設定するには、アラーム アイコンを 2^{2²} ヘドラッグしてください。
- 3. 設定したアラームを削除するには、削除するアラームを左右の画面の外に ドラッグしてください。

■音声レコーダー

音声レコーダーでボイスメモを録音することができます。アプリケーション 一覧から「音声レコーダー」をタップします。

- 1. ボイスメモを録音するには をタップします。
- 2. 録音を停止するには をタップします。
- 3. 録音停止後「破棄」と「完了」が表示されます。「破棄」をタップすると 録音した音声は破棄され、「完了」をタップすると録音した音声は内部 ストレージに保存されます。
- 4. 録音したボイスメモを聞くには ▶ をタップします。

接続

■USB接続

本機とパソコンを接続すると、リムーバルディスクとしてファイルにアクセスすることができるようになります。

Wi-Fi

Wi-Fi 機能を利用して、アクセスポイントやホットスポットが利用可能な場所でインターネットや他のネットワーク機器に接続することができます。

◆Wi-Fi 機能をオンにする

- 1. アプリケーション一覧から「設定」をタップします。
- 2. 無線とネットワークの箇所で Wi-Fi 機能をオンにします。

◆Wi-Fiネットワークを見つけ接続する

- 1. Wi-Fi機能をオンにすると、本機は自動的に利用可能なWi-Fi接続を検索します。
- 2. 使用するネットワークを選択します。
- 3. 必要に応じてネットワーク接続に必要なパスワードを入力します。
- 4. 「接続」をタップします。

▲安全上のご注意

本機をご使用になる前にこのガイドラインを必ずお読みください。 このガイドラインに従って使用されない場合、使用に際して危険が伴うことや 違法になることがあります。

◆航空機

航空機内では電源を切り使用制限に従ってください。航空機内では無線機器の電波が干渉して障害を引き起こす可能性があります。

●車両

運転中は本機を絶対に操作しないでください。 本機をエアバッグ付近に置かないでください。エアバッグが作動したとき本機 が車内に飛び散り、乗員が負傷する可能性があります。

●雷子機器

状況によっては、本機がその他の電子機器と電波の干渉を起こすことがあります。

◆爆発の可能性のある環境

爆発する可能性のある環境下では本機の電源を切り、すべての標示や指示に従ってください。このようなエリアでの火花は爆発や火災を起こし、身体的な負傷や死亡につながる危険性があります。

◆ペースメーカー装着者や医療施設

ペースメーカーを装着しているかたは、ペースメーカーの装着部位から 22cm以上離してご使用ください。電波によりペースメーカーの動作に影響 を与える恐れがあります。疑問等があれば医師もしくは医療機器のメーカーに 相談ください。

医療施設では電子機器の使用が制限されています。医療施設では、ほかの機器 に影響を与えることがありますので、かならず本機の電源を切ってください。

◆操作環境

他の機器と接続するときは、機器の安全上のご注意をよくお読みになり説明書の指示に従ってください。互換性のない機器とは接続しないでください。 製品の説明書で指示されたように、正常な動作環境下で本機を使用してください。

使用が禁止された場合や干渉や危険を引き起こす可能性のあるときは、常に電源を切ってください。

◆規制エリア

規制されたエリアでは指示通り本機の電源を切ってください。

- ◆室温 0°C~ 35°Cでご使用ください。
- ◆火のそば、直射日光の当たる場所、炎天下の車内などの高温の場所で使用、 保管、 放置しないでください。
- ◆電子レンジなどの過熱調理機器や高圧容器に入れないでください。
- ◆分解・改造をしないでください。
- ◆水や飲料水、ペットの尿などで濡らさないでください。
- ◆電池パックおよび AC アダプターは、同梱したものを使用してください。
- ◆強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。
- ◆microUSB 接続端子やヘッドセット接続端子に導電性異物(金属片、鉛筆の 芯など)を接触させないでください。
- ◆使用中や充電中に、布団などで覆ったり包んだりしないでください。
- ◆引火性ガスが発生する場所に立ち入る場合は必ず事前に電源を切り、充電を している場合は中止してください。

お手入れとメンテナンス

- ◆本機(Si01BB)に付属しているアクセサリのみを使用してください。 汎用のアクセサリは機器の寿命を縮めたり故障の原因となる可能性があります。
- ◆本機は乾燥状態に保ってください。湿気や液体は本機の部品や電子回路に 損傷を与える可能性があります。
- ◆埃や汚れの多い場所に本機を保管しないでください。
- ◆極端に高温または低温になる環境に本機を保管しないでください。
- ◆磁場の近くに本機を保管しないでください。
- ◆コインやキーやネックレスなどの金属と一緒に本機を保管しないでください。
- ◆本機に強い力や衝撃を与えないでください。

● 本取扱説明書に記載されている内容は、改善の為に更新する場合がございます。 その場合には当社ホームページ [http://www.sial.co.jp/info.html] にてアップデート 致しますので、ご確認ください。